



Sprechfunkausbildung NRW

- Handhabung Digitalfunkgeräte (Sepura) -



Rufgruppenwechsel mittels Kurzwahl

1



Taste zentral unter dem Display kurz drücken

2



Kurzwahlnummer eintippen (hier: 7401 für IdF_Anrufer)

3



Sprechtaste oder Taste links unter dem Display drücken

i

Kurzwahl für die DMO-Rufgruppen

Die dreistellige Kurzwahl entspricht dem jeweiligen Namen der DMO-Rufgruppe.

Rufgruppe	Kurzwahl
307_F*	307
403_K*	403
605_R*	605

i

Kurzwahl für die TMO-Rufgruppen

TMO-Rufgruppen haben eine vierstellige Kurzwahl, die sich zusammensetzt aus

- zwei Ziffern für den Kreis bzw. die kreisfreie Stadt (xx-)
- zwei Ziffern zur Durchnummerierung der jeweiligen Rufgruppen (-yy).

Beispiele

AC_Anrufer: 1101
 BI_RD: 1304
 BO_Fw: 1603
 WAF_HiOrg: 6305

Kreis/Stadt	xx-	Rufgruppe	-yy
Aachen (AC)	11-	Kfz_Anrufer	-01
Bielefeld (BI)	13-	Kfz_BOS	-02
Rhein-Erft-Kreis (BM)	14-	Kfz_Fw	-03
Bonn (BN)	15-	Kfz_RD	-04
Bochum (BO)	16-	Kfz_HiOrg	-05
⋮	⋮		
Warendorf (WAF)	63-		
Wesel (WES)	64-		

Rufgruppenwechsel im aktuellen Ordner mittels Drehregler

1



Taste zentral unter dem Display kurz drücken

2



mit Drehregler Rufgruppe wählen

3



Sprechtaste oder Taste links unter dem Display drücken

i

Mit dem Drehregler kann innerhalb des aktuell gewählten Ordners navigiert werden. Durch Nutzung der Pfeiltasten könnten auch die Ordner gewechselt werden, dies ist aber nur für sehr routinierte Nutzer zu empfehlen.