



Sprechfunkausbildung NRW

- Handhabung Digitalfunkgeräte (Motorola) -



Rufgruppenwechsel mittels Kurzwahl

1



Betriebsart durch Druck auf seitlichen Knopf wählen

2



Kurzwahlnummer + *-Taste eintippen (hier: 7402 für IdF_BOS)

3



Sprechtaste oder Taste links unter dem Display drücken

i

Kurzwahl für die DMO-Rufgruppen

Die dreistellige Kurzwahl entspricht dem jeweiligen Namen der DMO-Rufgruppe.

Rufgruppe	Kurzwahl
307_F*	307
403_K*	403
605_R*	605

i

Kurzwahl für die TMO-Rufgruppen

TMO-Rufgruppen haben eine vierstellige Kurzwahl, die sich zusammensetzt aus

- zwei Ziffern für den Kreis bzw. die kreisfreie Stadt (xx-)
- zwei Ziffern zur Durchnummerierung der jeweiligen Rufgruppen (-yy)

Beispiele

AC_Anruf: 1101
 BI_RD: 1305
 BO_Fw: 1603
 WAF_HiOrg: 6308

Kreis/Stadt	xx-	Rufgruppe	-yy
Aachen (AC)	11-	Kfz_Anruf	-01
Bielefeld (BI)	13-	Kfz_BOS	-02
Rhein-Erft-Kreis (BM)	14-	Kfz_Fw	-03
Bonn (BN)	15-	Kfz_WerkFeu	-04
Bochum (BO)	16-	Kfz_RD	-05
⋮	⋮	Kfz_RD-Son	-06
Warendorf (WAF)	63-	Kfz_KatS	-07
Wesel (WES)	64-	Kfz_HiOrg	-08

Rufgruppenwechsel im Favoritenordner mittels Pfeiltasten

1



Favoritenordner anwählen (Pfeiltaste „nach oben“ und bestätigen)

2



mit den Pfeiltasten Rufgruppen durchschalten

3



Auswahl mit Sprechtaste oder Taste links unter dem Display bestätigen

i

Bei Auswahl einer Rufgruppe über den Favoritenordner ist bei Motorola kein vorheriger Wechsel der Betriebsart erforderlich. Dies unterscheidet die Auswahl via Pfeiltasten z.B. vom Rufgruppenwechsels mittels Kurzwahl.